Administration Linux TP1

Installation Virtual Box et Linux Ubuntu

Prérequis:

Pour pouvoir installer une machine virtuelle Linux il faut avoir 30 G libre sur le disque dur et une mémoire RAM de 8Go Minimum.

A- Téléchargement de Ubuntu 22.04.1 LTS

- 1- Télécharger l'image ISO de Ubuntu à partir de ce lien https://ubuntu.com/download/desktop
- La version choisie pour ce TP est Ubuntu 22.04.1 LTS (Long-Term Support)

Ubuntu 22.04.1 LTS

The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, guaranteed until April 2027.

Ubuntu 22.04 LTS release notes

Recommended system requirements:

- 2 GHz dual-core processor or better
 Internet access is helpful
- 4 GB system memory
- 25 GB of free hard drive space
- Either a DVD drive or a USB port for the installer media



For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors and past releases see our alternative downloads.

B- Téléchargement et installation de VirtualBox


- 1- Télécharger VirtualBox à partir du lien suivant https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- 2- Une fois le téléchargement se termine, lancer l'installation de VirtualBox

C- Création et configuration d'une machine virtuelle Ubuntu


1- Une fois l'installation de VirtualBox se termine, lancez le et cliquer sur le bouton « New » pour créer une nouvelle machine



- 3- Introduisez le nom de votre machine dans le champ « Name », (utilisez votre nom ou votre prénom),
- 4- Indiquez l'emplacement sur votre disque de l'image ISO de Ubuntu dans le champ « ISO Image »
- 5- Choisissez Linux dans le champ « Type »
- 6- Et choisissez « Ubuntu(64-bit) dans le champ « Version » et cliquez sur le bouton «Next»



7- Dans VirtualBox sélectionnez votre machine et cliquez sur Start, dans la fenêtre qui se lance, sélectionnez « Try or install Ubuntu »



8- Ensuite choisissez « Français » comme langue et cliquez sur Installer Ubuntu



9- Choisissez la langue du clavier « Français(Azerty) » et cliquez sur suivant




10- Dans la fenêtre suivante choisissez installation Normale et décocher l'option « Télécharger les mises à jour pendant l'installation Ubuntu »



11- Dans l'écran suivant choisissez effacez le disque et installer Ubuntu




- 12-Cliquez sur « Installer Maintenant », et la fenêtre suivante cliquez sur Continuer
- 13- Choisissez le fuseau horaire




14-Saisissez vos informations (nom, prénom), le nom de votre ordinateur ainsi que le login et mot de passe utilisateur de votre système, et cliquez sur continuer

Qui êtes-vous ?	
Votre nom :	
Le nom de votre ordinateur :	Le nom qu'il utilise pour communiquer avec d'autres ordinateurs.
Choisir un nom d'utilisateur :	
Choisir un mot de passe :	(a)
Confirmez votre mot de passe :	
	Ouvrir la session automatiquement
	O Demander mon mot de passe pour ouvrir une session
	Utiliser Active Directory
	Vous saisirez le domaine et d'autres détails à l'étape suivante.

15- Attendez quelques minutes pour finir cette configuration du système



16-Une fois l'installation se termine, et avant de redémarrer la machine , cliquez sur « Settings » de votre machine dans VirtualBox, cliquez sur « System » et désélectionnez la disquette et le CD dans les options de «boot order », Cliquz ensuite sur « Redemarrer Maintenant »



17- Une fois l'installation se termine saisissez le nom utilisateur et le mot de passe que vous avez spécifié lors de l'installation de votre machine,

D- Installation des Additions Invité... (VirtualBox Guest Additions)

Les Additions Invité sont des pilotes de périphériques adaptés à la VirtualBox et des applications qui optimisent et améliorent le système d'exploitation virtuel ainsi que ses performances.

Cela nécessite l'exécution de certaines commandes, pour cela lancez le terminal pour exécuter les commandes suivantes :

Pour rechercher des mises à jour :

sudo apt update

Pour les installer

sudo apt upgrade

sudo apt install dkms build-essential

Si un message d'erreur s'affiche indiquant que « l'utilisateur n'apparait pas dans le fichier sudoers » , exécutez les commandes suivantes afin de remédier à ça

su –

adduser « utilisateur » sudo

Ensuite cliquez sur Périphériques, puis sur « Insérez l'image du *CD des Additions Invité*... », er redémarrez Ubuntu.